消毒室管理规则

1.高压灭菌锅须由取得特种设备资格证人员严格按照设备使用要求操作。

2.不得擅自离岗，如需离开，须由专人代管，同时做好交接班登记。

3.做好 6S 日常管理，维护好消毒室整洁、设备安全。

4.做好高压灭菌锅保养、维护等记录。

5.市锅检所负责高压灭菌锅的定期监测工作。

6.若高压灭菌锅使用过程中出现问题，应及时联系负责人员，不得擅自处理。

附：高压灭菌锅注意事项

1.开机前必须检查：A.锅底水位如果不够，则需要补充纯净水；B.确认锅体正面前置水箱水位，按照水箱提示操作。

2.打开灭菌锅电源开关，打开锅体侧面漏电开关。

3.盖上锅盖，锁定 lock 阀。设定工作温度、时间及开盖温度、保温时间。长按开始键（可听到咔的一声），即开始工作。

4.工作完毕，待温度降到开盖温度后，长按停止键（可听到咔的一声），即停止工作。

5.定期更换锅体内的纯净水。锅身下部有排水阀门，将阀门打开，水即自动排出。

生命科学国家级实验教学示范中心（厦门大学）

2016 年 11 月 01 日